

# LoRa RF GateWay

More information : <u>www.smeinter.co.th</u> ; Official Line ID : @leosmeter ; TEL : 02-752-3329

# LoRa RF GateWay

□ รับข้อมูล Modbus TCP/IP จากวง LAN แปลงเป็น Modbus RTU ขึ่ไปบน LoRa RF ส่ง ด่อไปยัง Slaveปลายทาง ตัวอย่างเช่น ส่งข้อมูลไปยังอาคารหรือชั้น อื่นๆ โดยอาศัยวงLAN เป็นทางเดินข้อมูลก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นคลื่น LoRa RF

□ ใช้ต่อร่วมกับ PLC หรือ IIoT HMI , Cloud Box ดึงข้อมูลแล้วส่งขึ้น Cloud หรือ Mobile Phone

□ ใช้แทนการลากสาย ไปยัง Slave device

ี่ □ ตั้งย่านความถี่ได้ 16 ch ช่วง 910-925 Mhz (กำหนดโดย กสทช ) มี 2 รุ่น 100mW , 500mW

□ LoRa RFส่งได้ไกล และ ทะลุทะลวง กว่า 2.4Ghz มาก

่ □ ใช้งานง่าย ตั้งค่าผ่าน Web Page

IP default : 192.168.0.244

User Name : admin

Password : ไม่มี (ไม่ต้องใส่)

□ Input Supply : 8-30 Vdc

# วิธีใช้งาน

- 1. ต่อไฟเลี้ยง ( Input Supply ) 8-30 Vdc
- 2. ต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ด้วยสายLan



 ใช้ Chrome หรือ Internet Explorer เพื่อเปิดweb page ของอุปกรณ์ โดยการพิมพ์ IP default คือ 192.168.0.244 User name : admin Password : ไม่มี ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ด

/iceLogin	👂 ส่งเงินจ่ายออนไลน์หรือ	🧯 iCloud	<sup>ป <b>หาว</b> ลงชื่</sup>	อเข้าใช้	
			http: การเชื่	/ 192.168 อมต่อกับไ	1.0.244 เชต์นี้ไม่เป็นส่วนตัว
			ชื่อผู้ใ	eš ad	imin
			รหัสผ	าน	
					<b>ลงชื่อเข้าใช้</b> ยกเลิก

## 4. Tab Setup : ตั้งค่าอุปกรณ์

Device name: Station 1									
Status	Setup								
Setup	Communication								
Network	Mode: LoRa slave_LoRa RF <==> Modbus TCP 🗸								
System									
	LoRa RF								
	Radio frequency channel: Spreading factor (Air speed):			CH01_910MHz V SF9_5249 bps V					
	ModbusTCP Mapping (Mode: LoRa slave)								
	No	Enable	Node	Description (Max 15 char)	ModbusTCP server IP address	ModbusTCP server port			
	1	0	1		192.168.1.250	502			
	2		2	rúö r	192.168.1.250	43200			
	3		3	•	192.168.1.250	0			
	4		0	ör	192.168.1.250	64001			
	5	0	5	Á" rúö r	192.168.1.250	12			

## 4.1 Communication มีให้เลือก 2 Mode

# Setup Communication Mode: LoRa master\_Modbus TCP <==> LoRa RF LoRa response timeout (mSec): LoRa master\_Modbus TCP <==> LoRa RF



Communication Mode มี 2 Mode ดังนี้

- Mode Master : LoRa master\_Modbus TCP ←-> LoRa RF LoRa RF Gateway ต่อเข้ากับ Masterทาง TCP
- Mode Slave : LoRa Slave\_LoRa RF ←> Modbus TCP LoRa RF Gateway ต่อเข้ากับ Slave ทาง TCP

## 4.2 ตั้งค่า LoRa RF



- 4.2.1 กำหนดคลื่นความถี่ที่จะใช้งาน กสทช อนุญาตให้ใช้คลื่น IoT ที่ 920-925 MHz
- 4.2.2 กำหนดความเร็วในการรับส่งคลื่น ควรเลือกตั้งแต่ SF9 ขึ้นไป ในกรณีที่ระยะทางเท่ากัน ค่าความเร็วต่ำกว่า การรับส่งข้อมูลจะเสถียรมากกว่า
- 4.2.3 เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย ให้กด Save Change เพื่อบันทึกค่า
- 4.2.4 จากนั้นไปที่ Tab System เลือก System Reboot อีกครั้ง เพื่อให้อุปกรณ์จดจำค่า

5. Tab Network	: Config network	
Status	Network	
Setup	Network Config	
Network	Device name (max 15 char):	Station 1
System	IP address:	192.168.1.240
	Subnet mask:	255.255.255.0
	Default gateway:	192.168.1.1
	DNS Server1:	192.168.0.1
	DNS Server2:	8.8.8.8
	MAC address:	00-1E-C0-F9-54-10
	Server port	
	HTTP Server Port:	80
	ModbusTCP Server Port:	502
	SAVE CHANGE	

Device name	: กำหนดชื่อให้อุปกรณ์
IP address	: ตั้งค่า IP
Subnet mask	: ตั้งค่า Subnet mask
Default gateway	: ตั้งค่า Gateway
DNS Server 1	: ตั้งค่า DNS
Server port	: HTTP Port default = 80 ; Modbus TCP Port default = 502
เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าเรียบร้อ	ย กดSave Change จากนั้นไปที่ Tab System
	محتمد المحدث وحثم بالمطنا والمناطين المالي

เลือก System Reboot เพื่อให้อุปกรณ์จดจำค่าที่ได้เปลี่ยนไป

6. Tab System : ตั้งค่าระบบ

Device name: Station 1			
Status	System		
Status			
Setup	System Rehoot		
Network	ojstem ressor		
System			SYSTEM REBOOT
	Restore Factory Defaults		
			DEFAULT
	Password change		
	Password for user "admin": Retry Password: Enter Password:		
			CHANGE PASSWORE
	Firmware upgrade		
	Select upgrade file:	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ได	
	Upgrade status:		
			UPGRADE

6.1 System Reboot

\*\*\* สำคัญมาก \*\*\* ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ต้องกด System Reboot ทุกครั้ง อุปกรณ์ถึงจะจดจำค่าที่เปลี่ยนแปลง

6.2 Restore Factory Default

เป็นการเปลี่ยนให้อุปกรณ์ กลับมาเป็นค่า default จากโรงงาน

6.3 Password change

เปลี่ยน Password ให้อุปกรณ์

ค่า Default คือ User Name : admin ; Password ไม่มี(ไม่ต้องใส่)

6.4 Firmware upgrade

สำหรับ Upgrade Firmware

# 7. Tab Status

Device name: Station 1 LoRa RF gateway V1.01											
Status	Stat	Status									
Setup	Commu	Communication status									
Network	No	Modbus TCP			LoRa RF						
System		Connection status	Tx count	Rx count	Node ID	Tx count	Rx count	Rssi			
and D and R R Comm	1	Waiting for connect.	0	0	0	0	0	0			
	2	Waiting for connect.	0	0	0	0	0	0			
	3	Waiting for connect.	0	0	0	0	0	0			
	4	Waiting for connect.	0	0	0	0	0	0			
	5	Waiting for connect.	0	0	0	0	0	0			
	6	Waiting for connect.	0	0	0	0	0	0			
	7	Waiting for connect.	0	0	0	0	0	0			
	8	Waiting for connect.	0	0	0	0	0	0			
						I					

บอกสถานะของการสื่อสารระหว่าง Modbus TCP กับ LoRa RF

Rssi ; บอกความแรงสัญญาณของตัว LoRa RF

# 8. กรณีเลือกใช้งาน ให้ LoRa RF Gateway เชื่อมต่อกับ ตัว Slave ผ่านทาง Modbus TCP

# Tab Setup ---- > Mode -- > LoRa Slave\_LoRa RF ←> Modbus TCP

Setup									
Communication									
Mode:			LoRa slave_LoRa RF <==> Modbus TCP 🗸						
LoRa R	F								
Radio fre	Radio frequency channel: CH01_910MHz V								
Spreadin	Spreading factor (Air speed): SF9_5249 bps 🗸								
Modbus (Mode:	ModbusTCP Mapping (Mode: LoRa slave)								
No	Enable	Node	Description (Max 15 char) ModbusTCP server IP address ModbusTCP se						
1		1	kwh 12 circuit	192.168.1.91	502				
2		2	power meter	192.168.1.92	502				
3		3	inverter	192.168.1.93	502				
4		4	plc	192.168.1.94	502				
5		5	Production Boar	192.168.1.95	502				
6		6	Flow& Totalizer	192.168.1.96	502				

กำหนด Node , ตั้งชื่อ ได้ไม่เกิน 15 ตัวอักษร , ใส่ค่า IP Address ของอุปกรณ์ที่เป็น Master Default Modbus TCP Server Port = 502