

คู่มือการใช้งาน (User Manual)

NTP CLOCK

Model : NTP-1810



20-02-2020

NTP CLOCK

NTP-1810

- ●นาฬิกาดิจิตอล ที่ซิงค์ด้วย โปรโตรคอล NTP Protocol
- ●ขนาดโดยประมาณ 240 x 135 mm ลึก 40 mm
- ตัวแสดงผลขนาด 1.8 นิ้ว 4 หลัก และ 1 นิ้ว 10 หลัก สีขาว

 สามารถซิงค์เวลาผ่าน LAN ใปยัง สถาบันมาตรวิทยา, PC TIME
 SERVER หรือ Domain Name ที่ผู้ใช้กำาหนด นาฬิกาทุกเครื่องจะมีค่าเวลา เท่ากันทุกเครื่อง ไม่ต้องเสียเวลามาปรับบ่อยๆรองรับ Modbus TCP/IP และ
 Modbus RS485

มี 1 BUZZER BUILT IN ได้ 16 โปรแกรม/วัน ตลอดสัปดาห์
 แสดงค่าเวลา สลับกับ ค่าอุณหภูมิ

การประยุกต์การใช้งาน: ต้องการให้ทั้งองค์กรมีค่านาฬิกาที่เท่ากันทั้งหมด เช่น ในโรงงาน , ศูนย์ออกกำาลังกาย , โรงเรียน / มหาลัย ,สนามกีฬา , ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น



Quick Start : Web Page User interface (การกำหนดตัวแปรผ่านทาง Web Browser)

เริ่มจากการกำหนด IP ADDRESS ของคอมพิวเตอร์ให้อยู่วงเดียวกับNTP CLOCK (Default IP = 192.168.10.244)

		Network and Sharing Center		,
		- Control Papel - All Co	ntrol Panel Items - Network and Sharing	n Center - 🕝
			ond of Panel Items + Network and Shanni	y center 🔍 🔛
>> เข้ามาที่ Control Panel >> เข้ามาที่ Network and Sha >> คลิก Local Area Connecti	ring Center on	Control Panel Home Change adapter settings Change advanced sharing settings	View your basic network informa (This computer) Network 4 View your active networks Network 4 Public network	tion and set up connections See full map Internet Connect or disconnect Access type: Connections: Local Area Connection: Connection:
>> เลือก Property >> เลือก Internet Protocol Version4 (TCP/IPV4) >> เลือก Property อีกรอบ	Local Area Connectio General Connection IPv4 Connectivity: IPv6 Connectivity: Media State: Duration: Speed: Details Activity S Bytes: S Properties IPoperties	n Status	Local Area Connection Properiod Networking Connect using:	erties
>> กำหนด IP Address โดยจะ 244 เพราะจะซ้ำกับ IP Defaul >> กำหนด Subnet Mask เป็น >> ค่า Default Gateway จาก 1 >> กด OK	ะต้องเป็น <u>192.16</u> lt ของมิเตอร์ l 255.255.255.0 router	8 <u>.10.x</u> , x = 1-254 ห้ามใช้	Internet Protocol Version 4 (TCP/II General You can get IP settings assigned and this capability. Otherwise, you pability.	Pv4) Properties ? × omatically if your network supports to ask your network administrator to ask your network administrator cally 192.168.0.2 255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 omatically ddresses: 203.144.207.49 20β.144.207.29 Advanced OK Cancel

เปิดโปรแกรม Web Browser IE,Firefox,Chrome โดยพิมพ์ IP Address ของมิเตอร์ <u>192.168.10.244</u> ซึ่งเป็น Default จากโรงงาน จากนั้นกด ENTER เข้าไปยังหน้าแรก ใส่ User Name = admin , ส่วน Password ไม่ต้องใส่ กดOKได้เลย

่จำเป็นต้องมี	การรับรองความถูกต้อง 🔀	1
?	http://192.168.0.244 กำลังร้องขอชื่อผู่ใช้และรทัสผ่านของคุณ	
ชื่อผู้ใช้:		
รหัสผ่าน:		
	ตกลง ยกเล็ก	

NTP CLOCK

1. หน้าแรก Monitorin	g					
Device Name: N	TP_01					
Monitor	Monitoring	Monitoring				
	Clock Display:	11:15:36 Sync timeout.				
<u>Parameter Setup</u>	Date:	THU-20/02/2020				
	Temperature:	26.1 °C				
laturarly Configuration	Buzzer output Status:	OFF				

Monitoring

System Configuration

- Clock Display : แสดงเวลาปัจจุบัน ถ้าต่อด้วยคำว่า Sync timeout หมายถึง อุปกรณ์ยังไม่ Sync ถ้าต่อด้วยคำว่า Sync complete หมายถึง ได้ตั้งค่าให้อุปกรณ์ sync เรียบร้อยแล้ว
- Date : แสดงวันที่ปัจจุบัน
- Temperature : แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้จาก Sensor
- Buzzer output Status : แสดงสถานะการทำงานของ Buzzer

แถบเมนูด้านซ้ายมือ

- Monitoring (ข้อ 1) แสดงผลการทำงาน นาฬิกา อุณหภูมิ สถานะ Buzzer
- Parameter Setup (ข้อ 2) ตั้งค่าการแสดงผล ตั้งค่าการทำงานของ Buzzer
- Network Configuration (ข้อ 3) ตั้งก่าการการเชื่อมต่อผ่านแลน เช่นกำหนด IP ของตัวอุปกรณ์(NTP CLOCK)
- System Configuration (ข้อ 4) ตั้งค่าระบบ การบันทึกค่า setting การรีเซ็ตการตั้งค่า ตั้ง password

<u>หลังจากมีการแก้ไขค่า Parameter จะต้องกดปุ่ม Change ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บ และ ไปยังหน้า System And</u> <u>Configuration เพื่อ Save and Rebootทูกครั้ง ถ้าไม่กดSave and Reboot อุปกรณ์จะไม่จำค่าที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง</u>

2. Parameter setting

Device Name: NTP	_01					NT	P CLOC	K 181	LO. (1	irmwa	re V.3.04
<u>Monitor</u>	Output pro	gram <u>Setup</u>									
	Buzzer outp	out program									
<u>r'arameter oetup</u>	PROG	Apply	Start time HH-MM-SS	Stop time HH-MM-SS	Man	Tree	Wan	Day	Tei	Set	Sau
Network Configuration	01		00:00:00	00:00:00						Jac	- O
	02		00:00:00	00:00:00							
	03		00:00	00:00:00		8					
System Configuration	04		00:00:00	00:00:00							
	05		00:00:00	00:00:00							
	06		00:00:00	00:00:00							
	07		00:00:00	00:00:00							•
	08		00:00:00	00:00:00							
	09		00:00	00:00:00							
	10		00:00:00	00:00:00							

2.1 Output Program ตั้งค่าการทำงานของ Buzzer

Menu	Description
Buzzer Output	เลือกตั้งค่าการทำงานของ Buzzer
Prog #	Program 1~16 (schedule 1~16)
Apply	Enable หรือ Disable การทำงานของ Program
Start time	กำหนดเวลาเริ่มทำงานของ Buzzer
Stop time	กำหนดเวลาหยุดทำงานของ Buzzer
Day	เลือกวันทำงานของแต่ละ Program

หลังจากมีการแก้ไขค่า Parameter จะต้องกดปุ่ม Change ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บ และ ไปยังหน้า System And Configuration เพื่อ Save and Reboot ทุกครั้ง

2.2 Parameter Setup >>> Setup

<u>Monitor</u>	Output_program Setup Setup					
Network Configuration	Time display Format:	HH:MM:SS V				
	Date display Format:	dd.mm.yyyy (B.E.) 🔻				
	Sensor type:	NTC 3380 ¥				
System Configuration	Time display interval 1-99 (Sec):	10				
	Temperature display interval 0-99 (Sec):	3	*Set to 0 if temperature is not displayed			
	Humidity display interval 0-99 (Sec):	0	*Set to 0 if humidity is not displayed.			
	Temperature offset (-99.9 - 99.9'C):	0.0				
	Humidity offset (-99.9 - 99.9 %):	0.0				
	Buzzer ON 1-99 (Sec):	1				
	Buzzer OFF 0-99 (Sec):	4				

Menu	Description		
Time Display Format	<u>ตั้งค่ารูปแบบเวลา แสคงผล HH:MM หรือ HH:MM:SS *(1)</u>		
Date Display Format	<u>ตั้งก่ารูปแบบวันที่ แสดงผล ปีพ.ศ. หรือ ปี ค.ศ.</u>		
Sensor type	ตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน สำหรับ NTP clock 1810 จะใช้ NTC 3380		
Time Display Interval 1~99 (Sec)	ช่วงในการแสดงเวลา จะถูกใช้ในกรณีที่มีการสลับการแสดงผล ระหว่าง เวลา และ อุณหภูมิ		
Temperature display Interval 0~99 (Sec)	ช่วงในการแสดงอุณหภูมิ สามารถปีดการแสดงผลโดยการตั้งก่าเป็น 0		
Humidity display Interval 0~99 (Sec)	NTP clock 1810 ไม่รอบรับการวัดความชื้น		
Temperature Offset -99 ~ 99 ('C)	ตั้งค่าชดเชยค่าอุณหภูมิ		
Humadity Offset -99 ~ 99 (%RH)	NTP clock 1810 ไม่รอบรับการวัคความชื้น		

<u>*(1) รูปแบบการแสดงผลจะถูกกำหนดตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อ</u>

หลังจากมีการแก้ไขค่า Parameter จะต้องกดปุ่ม Change ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บ และ ไปยังหน้า System And Configuration เพื่อ Save and Reboot

3. Network Configuration

Device Name: NTP.						
Monitor	Network Configuration					
	Parameter	Value				
	Device Name:	NTP_01				
<u>'arameter Setup</u>	IP address:	192.168.10.244				
	Subnet mask:	255.255.255.0				
letwork Configuration	Default gateway:	192.168.10.1				
	DNS Server1:	192.168.10.1				
C	DNS Server2:	8.8.8.8				
<u>system Configuration</u>	DHCP Client Enable:	NO 🔻				
	Ethernet Link: Auto 🔻					
	Physical address:	D8-80-39-5E-7B-B9				
	Http Server Port:	80				
	Modbus TCP/IP Port:	502				
	NTP Syns Server1:	clock.nectec.or.th				
	NTP Syns Server2: time.navy.mi.th					
	NTP Syns Server3:	ntp.ku.ac.th				
	GMT:	7				
	Syns Period (Minutes):	10				
	Syns Timeout (Minutes):	20				

CHANGE

Menu	Description
Device Name	กำหนดชื่อ Device , แผนก, เลขห้อง เพื่อแสดงบนหัวเว็บ
IP address	กำาหนด IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server และ ค่าที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ
Subnet mask	ในวงแลน
Default gateway	IP Default มาจาก โรงงานเป็น 192.168.10.244, Subnet mask : 255.255.255.0 User Name: admin : Password : ไม่ต้องใส่
DNS Server1	
DNS Server2	
DHCP Client	ตั้งค่า Function DHCP (Default = Disable)
Ethernet Link	ตั้งค่าความเร็ว Ethernet
Physical address	Physical address, Mac Address ไม่สามารถแก้ไขได้
Http Server Port	(Default Port = 80)
Modbus TCP/IP Port	(Default Port = 502)
NTP Syns Server1	ที่อยู่ถิ่งค์ หรือ IP ของ NTP Server ที่ต้องการ Sync
NTP Syns Server2	ตัวอย่าง : <u>time.navy.mi.th</u> , หรือ <u>205.185.67.115</u> (clock.nectec.or.th)
GMT:	Time Zone ค่า Default จากโรงงาน ประเทศไทย = 7
Sync Period (Minutes)	ความถี่ในการไป Sync เวลาที่ NTP Server
SynsTimeout Minutes	กำหนดค่า ที่NTP Clock ไม่สามารถ Sync กับ Server ได้นานกี่นาที ถ้าเกินกำหนดจะขึ้น Sync Time Out

หลังจากมีการแก้ไขค่า Parameter จะต้องกดปุ่ม Change ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บ และ ไปยังหน้า System And Configuration เพื่อ Save and Reboot ทุกครั้ง



- Save&Reboot Configuration <u>หลังจากมีการแก้ไขค่า Parameter จะต้องกดปุ่ม Change ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บ</u> และ ไปยังหน้า System And Configuration เพื่อ Save and Reboot

- Restore Factory Defaults คืนค่าให้เป็นที่ตั้งมาจากโรงงาน
- Date&Time แสดงเวลาปัจจุบัน
- ปุ่ม Sync สำหรับสั่งให้ NTP CLOCK ทำการ Sync เวลาแบบ Manual
- Change Date&Time แก้ไขเวลาปัจจุบัน แบบ Manual
- Change Password

Password for user "admin" <u>ใส่ password เดิม</u>

Retry Password <u>ใส่ password เดิมซ้ำอีกรอบ</u>

Enter Password <u>ใส่ password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน</u>

- Firmware Upgrade

หลังจากมีการแก้ไขค่า Parameter จะต้องกดปุ่ม Change ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บ และ ไปยังหน้า System And Configuration เพื่อ Save and Reboot